

Cat. No. 63-769  
MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este aparato

---

**Reloj Despertador**  
**“The Easy”™**

# CARACTERISTICAS

---

El reloj despertador "The Easy" es una pieza ideal para su recámara. Ofrece las siguientes características:

**Fácil de alcanzar**—botones situados en la parte superior para controlar la hora y la alarma.

**Batería de apoyo con batería centinela**—energiza el reloj despertador durante una interrupción en la energía. Un indicador se ilumina cuando la batería se debilita o no ha sido colocada.

**Snooze**—le permite deshabilitar la alarma durante aproximadamente 9 minutos.

©1992 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Micronta y "The Easy" son marcas registradas usadas por Tandy Corporation

# **PREPARATIVOS**

---

## **INSTALACION DE LA BATERIA**

Usted podrá instalar una batería de 9 volts como energía de apoyo. Recomendamos baterías Radio Shack Cat. No. 23-583.

Nota: Conecte el despertador en un enchufe de corriente alterna antes de instalar la batería para prevenir el desgaste innecesario de la batería.

Siga los siguientes pasos para instalar la batería.

1. Deslíce y levante el compartimento para la batería en la dirección de la flecha.

- 
- 
2. Instale la batería en las terminales e insértela en el compartimento.
  3. Reinstale la cubierta del compartimento.

Notas:

Cuando el indicador **BATTERY SENTINEL** se ilumine, reemplace la batería.

Si la pantalla destella cuando el servicio eléctrico sea restablecido después de una interrupción, reemplace la batería y ponga a tiempo el reloj, nuevamente.

# **OPERACION**

---

## **FUENTE DE ENERGIA**

Conecte el cable de la energía del reloj despertador en un enchufe doméstico de corriente alterna.

La pantalla destella al conectar el reloj despertador y cuando no ha sido instalada una batería de apoyo o la energía ha sido restablecida. Después de poner a tiempo el reloj, la pantalla deja de destellar.

Si usted ha instalado la batería de apoyo, la pantalla se apaga, pero el reloj sigue funcionando durante aproximadamente 8 horas durante una falla de energía. La alarma suena a la hora preestablecida.

---

---

## PONGA A TIEMPO SU RELOJ

Siga los siguientes pasos para ajustar la hora.

1. Oprima y mantenga oprimido **TIME**.
2. Mientras oprime **TIME**, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **HOUR** hasta que la hora correcta aparezca.

**Nota:** El indicador **PM** en la parte inferior izquierda de la pantalla se ilumina al llegar a una                    hora                    pm.

- 
- 
3. Mientras mantiene oprimido **TIME**, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **MINUTE** hasta que el minuto correcto aparezca.
  4. Suélte el botón **TIME** cuando la hora correcta aparezca.

---

---

## ESTABLEZCA LA ALARMA

Siga los siguientes pasos para establecer la hora de la alarma

1. Oprima y mantenga oprimido ALARM.
2. Mientras mantiene oprimido ALARM, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido HOUR hasta que la hora que deba sonar en la alarma aparezca.

**Nota:** El indicador PM en la parte inferior izquierda de la pantalla se ilumina al establecer una hora p.m.



- 
- 
3. Mientras mantiene oprimido **ALARM**, oprima repetidamente u oprima y mantenga oprimido **MINUTE** hasta que el minuto que desee incluir en la alarma aparezca.
  4. Suélte **ALARM** una vez que haya establecido la hora de la alarma correctamente.

**Notas:**

- Oprima **ALARM** para consultar la hora de la alarma.
- Para restablecer la alarma a su directriz neutra 12:00 a.m., oprima **ALARM**, **hour** y **MINUTE** simultáneamente.

---

---

## USO DE LA ALARMA

Una vez que haya establecido la hora de la alarma, siga los siguientes pasos para activarla.

1. Deslice el control **ALARM ON/OFF** hacia **ON**. El indicador **ALARM** se ilumina.

2. Cuando la alarma suene, coloque el control **ALARM ON/OFF** en **OFF** para deshabilitar la alarma.

- 
- 
3. Deslíce el control **ALARM ON/OFF** hacia **ON** nuevamente para que la alarma vuelva a sonar a la misma hora al día siguiente.

Si usted no deshabilita la alarma, esta sonará durante dos horas consecutivas y automáticamente se restablecerá por sí sola para sonar a la misma hora del día siguiente.

---

---

## USO DE LA CARACTERISTICA **SNOOZE**

Para deshabilitar temporalmente la alarma durante aproximadamente 9 minutos, oprima **SNOOZE** mientras suena la alarma. La alarma se deshabilita y vuelve a sonar a los 9 minutos después.

Usted podrá oprimir **SNOOZE** para repetir este ciclo de alarma habilitada/deshabilitada durante aproximadamente **2** horas. Posteriormente la alarma se deshabilita totalmente y se establece para sonar nuevamente a la misma hora del día siguiente.

# MANTENIMIENTO

---

El reloj despertador “The Easy” es un ejemplo de diseño y mano de obra superior. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar su reloj despertador para poder disfrutarlo durante años.

- Mantenga el reloj despertador seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y mantenga el reloj despertador solamente bajo temperaturas ambientales consideradas normales.
- Manipule el reloj con cuidado. Dejarlo caer al piso pudiera dañar sus circuitos y ser causa de un mal funcionamiento.

- 
- 
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas que pudieran causar su desgaste prematuro.
  - Limpie el reloj despertador ocasionalmente con un trapo húmedo para mantenerlo como nuevo. No use productos químicos, solventes o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj despertador pudiera causar que funcione inadecuadamente e invalidar su garantía. si el reloj despertador no funciona correctamente, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda profesional.

..

## ESPECIFICACIONES

---

Tipo de pantalla.....	1.52 cms LED
Requerimiento de energía .....	120V, 60 Hz, 5W
Batería centinela.Una batería 9 volts	
Batería de apoyo .....	Alerta 15 $\mu$ A 9V DC
Dimensiones.....	47mm x 133 mm x 127 mm
Peso	320 gms

**RADIO SHACK**  
**A Division of Tandy Corporation**  
**Fort Worth, Texas 76102**